


Elektrischer Schaltplan Außenbeleuchtung, Motor 104 ME / 119 ME / 120 ME / 113 ME

USA ab ca. 06/96

A1	Kombi-Instrument	8M	E5/2x1	Steckverbindung Nebelleuchte rechts	33D
A1e1	Kontrolleuchte, Blinker links	21A	E6/1	Blink- und Seitenmarkierungsleuchte links USA	27A
A1e2	Kontrolleuchte, Blinker rechts	22A	E6/1e1	Blinklicht	28A
A1e3	Kontrolleuchte Fernlicht	22A	E6/1e2	Seitenmarkierungslicht USA	28A
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	7M	E6/2	Blink- und Seitenmarkierungsleuchte rechts USA	30A
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	9M	E6/2e1	Blinklicht	30A
A1h1	Warnsummer	8M	E6/2e2	Seitenmarkierungslicht USA	31A
A1h2	Blinkerkontrolle, akustisch	21A	E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	7A
A1r1	Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung	9M	E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	8A
E1	Leuchteinheit vorn links	28A	E17/3	Ein- und Ausstiegsleuchte in der Tür vorn links	6A
E1e1	Fernlicht	29A	E19/1	Kennzeichenleuchte links	39M
E1e2	Abblendlicht	29A	E19/2	Kennzeichenleuchte rechts	38M
E2	Leuchteinheit vorn rechts	31A	E21	3. Bremsleuchte	24M
E2e1	Fernlicht	32A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	1G
E2e2	Abblendlicht	31A			3G
E3	Schlußleuchte links	36A			14H
E3e1	Blinklicht	36A			16M
E3e2	Schlußlicht und Parklicht	36A			24A
E3e3	Rückfahrlicht	37A	F1f1	Sicherung 1	4G
E3e4	Bremslicht	37A	F1f2	Sicherung 2	2G
E3e5	Nebelschlußlicht	38A	F1f3	Sicherung 3	1G
E3e6	Seitenmarkierungslicht links	37A	F1f4	Sicherung 4	15H
E4	Schlußleuchte rechts	34A	F1f5	Sicherung 5	2G
E4e1	Blinklicht	34A	F1f6	Sicherung 6	18H
E4e2	Schlußlicht und Parklicht	34A	F1f7	Sicherung 7	19H
E4e3	Rückfahrlicht	35A	F1f8	Sicherung 8	17H
E4e4	Bremslicht	35A	F1f9	Sicherung 9	17H
E4e6	Seitenmarkierungslicht rechts	35A	F1f10	Sicherung 10	14H
E5/1	Nebelleuchte links	32A	F1f11	Sicherung 11	24B
E5/1x1	Steckverbindung Nebelleuchte links	32D			
E5/2	Nebelleuchte rechts	33A			

F1f12	Sicherung 12	16H	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	34D
F1f14	Sicherung 14	20H			36D
F1f16	Sicherung 16	15H			39K
F1f18	Sicherung 18	16L	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	23H
F1f33	Sicherung 33	19H	W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)	28D 32D
G2	Generator	5M	W12	Masse Mittelkonsole	17D
H7	Elektronische Spiegelabblendung	26A	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	4E
M14/1	Versorgungspumpe Zentral- verriegelung (ZV) und Unterdruck	10A	W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	5E
N7	Lampenkontrollgerät	12M 20M 32M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N10	Kombirelais (Blinker, heizbare Heckscheibe, Wischermotor)	20A			
N26	Steuergerät EDW	38A	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/ Innenraum, 2polig	12F
S1	Lichtdrehschalter	2A			
S2/1	Zündstartschalter	12A	X4/1	Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum	12H
S4	Kombi-Schalter	15A			
S4s1	Schalter für Blinker links und rechts	16B	X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	7I 12K
S4s2	Schalter für Lichthupe	15B	X4/18	Leitungsverbinder Klemme 15R, 1polig	13H
S4s3	Schalter für Abblendlicht	15B			
S4x1	Steckverbindung für Kombi-Schalter	14C	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8I 17D
S6	Schaltergruppe Warnblinker/ZV	17A	X12/1	Leitungsverbinder Klemme 15 ungesichert	14F
S9/1	Bremslichtschalter	23A	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	5E 9G 24H
S16/10	Gangerkennungsschalter	25A			29K
S16/10s1	Rückfahrlichtschalter	25B	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	37D
S17/3	Türkontaktschalter vorn links	5A	X26/12	Steckverbindung Innenraum/ Getriebe	24D
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	5A	X27	Steckverbindung Starterleitungs- satz, 5polig	6K
U548	Nicht gültig für 	2I			
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	2E 20F 20K 22D			
W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)	31D 33D			

X35	Trennstelle Cockpit/Modul- bzw. Steuergerätebox	23D	Z29/3	Endhülse Klemme 58R ungesichert	1I 4G
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	2K 29F	Z30/1	Endhülse Blinker links, Einspeisung aus Kombirelais	21D 29H
X35/63	Trennstelle Steuergerätebox/Motor	5K	Z30/2	Endhülse Blinker rechts, Einspeisung aus Kombirelais	22D 30H
X49/4	Steckverbindung Signal Rückfahrlight Spiegelabblendung, 1polig	25H	Z30/6	Endhülse Nebellicht, EDW	11G 38E
X83/11	Steckverbindung Lichtdrehschalter, Klemme 56	16G	Z40	Endhülse des Bremslichtsignals	23F
Y66/1	Ventil Rückfahr-/Parksperre	24A	Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	9E
Z3/27	Endhülse Klemme 15R ungesichert	13F	Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.		
Z3/29	Endhülse der abgesicherten Klemme 15	9G 15M 23D			
Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	8E 19F			
Z10/1	Endhülse Klemme 56b	4E 17G			
Z21/2	Endhülse Türkontakt vorn (geschaltete Masse), Einspeisung aus Türkontaktschalter vorn links (S17/3) und vorn rechts (S17/4)	7E			
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	6E	 PE82 Außenbeleuchtung Wischanlage		
Z29/2	Endhülse Klemme K	3K 8G			

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

