

Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 140 851 –

A1	Kombi-Instrument	20A	E17/4	Ein- und Ausstiegsleuchte in der Tür vorn rechts	15M
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	21A			
A1r1	Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung	20A	E18/1	Kofferraumleuchte	4A
B10/4	Temperaturfühler Innenluft	5B	E20	Beleuchtung Lichtdrehschalter	20M
B10/4b1	Temperaturfühler	5B	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
B10/4m1	Belüftungsgebläse	6B	F1f2	Sicherung 2	23L
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler Innenluft	5C	F1f10	Sicherung 10	7L
E12	Beleuchtung Schaltkulisse	19M	F1f13	Sicherung 13	22L
E13/4	Beleuchtung Brillenfach	9M	F1f14	Sicherung 14	6L
E13/5	Beleuchtung Kassetten-Ablage	19A			17B
E13/6	Beleuchtung CD-Ablage	17M	F1f24	Sicherung 24	16B
		18M	F4	Sicherungsdose im Kofferraum	5M
E14/1	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel links	13A	F4f5	Sicherung 5	5L
E14/2	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel rechts	12A	H7	Elektronische Spiegelabblendung	8M
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	8A	M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	1A
E15e1	Leselicht links	9D	N7	Lampenkontrollgerät	24M
E15e2	Leselicht rechts	9D	N18/2	Bedienanlage Mittel- und Seitendüsen Klimatisierungsautomatik (KLA)/Temperaturautomatik (TAU)	10M
E15h1	Warnsummer	7E			
E15s1	Schalter Deckenleuchte	8B	N18/2e1	Suchbeleuchtung	10M
E15s2	Schalter Leseleuchte	10B	N26	Steuergerät EDW	2A
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	12M	N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	13M
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	11M	N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M
E17/3	Ein- und Ausstiegsleuchte in der Tür vorn links	16M	N54/1	Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem	4M

R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn	21M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	7H 14H 17F
R3e1	Beleuchtung	20M			
R3r1	Heizelement	21M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	2G
S1	Lichtdrehschalter	23A			
S17/3	Türkontaktschalter vorn links	14M	Z3/7	Endhülse Klemme 15R gesichert (F3f15)	21H
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	14M			
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	2M 3M	Z3/29	Endhülse der abgesicherten Klemme 15	7H
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	2M 3M	Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	5G 6H 12H 17D
S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	3A			
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	3C	Z7/40	Endhülse der Klemme 30	15F
U49	Gültig für alle (außer USA)	18A	Z21/2	Endhülse Türkontakt vorn (geschaltete Masse), Einspeisung aus Türkontaktschalter vorn links (S17/3) und vorn rechts (S17/4)	12I 14F
U94	Gültig für alle (außer J)	8K			
U548	Nicht gültig für CDN	20E			
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)		Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	15I
W6	Masse Kofferraum Radlauf links				
W12	Masse Mittelkonsole		Z29/2	Endhülse Klemme K	20F
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links		Z81/4	Endhülse der Klemme 58d in der RBA	19F
W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts		Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	1G
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				
X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	9H 19H		Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.	

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

