

Elektrischer Schaltplan Telefon (TEL) D-Netz (Handy) außer (J)
ab ca. 06/98

A1	Kombi-Instrument	8M	U33	Gültig für alle (außer (USA) (J))	5G
A2	Radio	9M	U49	Gültig für alle (außer (USA))	9G
		16M			16G
		27M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	9F
A2/43	Verkehrsdatenspeicher	1M			25H
A28	Stabantenne	20M	W31	Masseband Antenne	24H
		24M			
A28/1	Antennenweiche mechanische Antenne	18M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
		23M			
A34	Bedien-Handhörer für Telefon	19A			
A34/4	Interface, Telefon	9A			
A34/5	Stromversorgung Telefonverstärker	21M	X1/4	Steckverbindung automatische Antenne	18K
A35/11	Steuergerät für Sprachbedienung	12M			20K
B25	Mikrofon der Freisprechanlage	10M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8F
		13M			
B25x1	Steckverbindung für Mikrofon der Freisprechanlage	10K	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	4H
		13K			
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	4M	X30/8	Steckverteiler Wake-up Signal/15R	5M
F1f12	Sicherung 12	4L	X39/2	Zwischensteckverbindung Lautsprecher-System vorn rechts, 2polig	14H
F4	Sicherungsdose im Kofferraum	7M			
		27M	Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	26H
F4f5	Sicherung 5	28L	Z20/30	Endhülse Beilaufleuchte	17C
F4f8	Sicherung 8	7L	Z87/17	Endhülse der Masse des Mikrofons	11H
H4/13	Doppelspulenlautsprecher für Radio und Telefon-Freisprechanlage	14M	Z87/18	Endhülse des Mikrofonsignals	12H
M11	Automatische Antenne	25M			
U1	Gültig für (USA)	3G			
		11G			
		20G			

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

 **PE82**
D2-Bus

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

