


**Elektrischer Schaltplan Sprach-Bedien-System**

 **ab ca. 06/98**

A2	Radio	2M
A34/4	Interface Telefon	7M
A35/8	Steuergerät E-Call	9M
A35/11	Steuergerät Sprachbedienung	6A
B25	Mikrofon der Freisprechanlage	5M
B25x1	Steckverbindung Mikrofon der Freisprechanlage	4K
F4	Sicherungsdose im Kofferraum	
F4f8	Sicherung 8	4L
S93/2	Schalter Sprach-Bedien-System (SBS)	11M
S93/2x1	Steckverbindung Schalter Sprach-Bedien-System (SBS)	10I
U201	Gültig für Emergency-Call	8I
W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
Z35/10	Endhülse des Wake-Up-Signals bei D2B (optische Vernetzung)	3F
Z87/17	Endhülse der Masse des Mikrofons	4F
Z87/18	Endhülse des Mikrofonsignals	5F
Z87/21	Endhülse Masse, Versorgung Sprachbedienschalter	7F

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

 **PE82**  
D2-Bus

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

