

**Elektrischer Schaltplan Notruf System Emergency-Call**

**ab ca. 06/99**

A1	Kombiinstrument	3M	N7	Lampenkontrollgerät	11M
A2	Radio	4M	N47-5	Steuergerät ESP, PML und BAS	6M
A2/23a2	Antenne GPS, hinten	22M	S9/1	Bremslichtschalter	7M
A2/50	Ersatzantenne Emergency-Call	32A	S93/3	Tastschalter Emergency-Call	1M
A2/50x1	Steckverbindung Ersatzantenne Emergency-Call	32D	U196	Gültig für SBS	8E
A28	Stabantenne	31A	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
A28x1	Steckverbindung Stabantenne	1I	W17	Masse Fondsitz rechts	
A34	Bedien-Handhörer Telefon	20M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
A35	Sende- und Empfangsgerät Telefon	29M			
A35/8	Steuergerät Emergency-Call	16A			
B25	Mikrofon Freisprechanlage	18M			
B25x1	Steckverbindung Mikrofon Freisprechanlage	18L	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	3H
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		X11/4	Prüfkupplung Diagnose	4F
F1f10	Sicherung 10	10L	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	12H
F1f12	Sicherung 12	16L	X18/31	Steckverbindung Notrufsystem (Emergency-Call), Innenraum- leitungssatz/Cockpitleitungssatz	10F
F4	Sicherungsdose im Kofferraum				
F4f8	Sicherung 8	26L	X20	Zwischensteckverbindung Bremslichtschalter, 2polig	7H
H4/14	Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	25M	X28/24	Steckverbindung digitaler Crash- Eingang Emergency-Call	13F
H4/14x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	24K	X30/8	Steckverteiler Wake-up Signal/15R	17M
H4/15	Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	24M	X35	Trennstelle Cockpit/Modul- bzw. Steuergerätebox	6F
H4/15x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	24K	X39/5	Steckverbindung für Sende- und Empfangsteil am Bedienhandhörer	19H
K55	Relais Bremslichtunterdrückung	8M	X62/19	Leitungsverbinder Drehzahlsignal Traktionssysteme vorn links	5F
M11	Automatische Antenne	14M			
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	13M			

Z3/29	Endhülse der abgesicherten Klemme 15	9H
Z11	Endhülse 3	25F
Z12	Endhülse 4	25F
Z40	Endhülse des Bremslichtsignals	6H

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

 **PE82**  
Außenbeleuchtung

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

