

**Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung**  
**(außer <sup>USA</sup>)**  
**ab 12/94**

A1	Kombi-Instrument	20A	E18/1	Kofferraumleuchte	4A
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	21A	E20	Beleuchtung Lichtdrehschalter	20M
A1r1	Regelwiderstand	21A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
	Instrumentenbeleuchtung		F1-C	Sicherung C, Klemme 30	17B
A2	Radio	29A	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	28B
B10/4	Temperaturfühler Innenluft mit	6B	F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	7L
	Belüftungsgebläse (in E15 enthalten)		F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	7L
B10/4b1	Temperaturfühler	5B	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	23L
B10/4m1	Belüftungsgebläse	6B	F20	Zusatzsicherungsdose hinten	
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler	5C		(Kofferraum)	
	Innenluft		F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	4B
E12	Beleuchtung Schaltkulisie	19M	H7	Elektronische Spiegelabblendung	9M
E13/2	Handschuhkastenleuchte mit	22M	K2	Relais Scheinwerferreinigungsanlage	28M
	Schalter			(SRA)	
E13/3	Beleuchtung Ablagefach mit Schalter	24M	K24	Relais Komfortschaltung	11M
E13/4	Beleuchtung Brillenfach	30M	M6/2	Wischermotor Scheinwerfer links	27M
E13/5	Beleuchtung Kassetten-Ablage	19A	M6/2x1	Steckverbindung Wischermotor	27K
E14/1	Sonnenblende mit beleuchtetem	14A		Scheinwerfer links	
	Spiegel links		M6/3	Wischermotor Scheinwerfer rechts	27M
E14/2	Sonnenblende mit beleuchtetem	12A	M6/3x1	Steckverbindung Wischermotor	26K
	Spiegel rechts			Scheinwerfer rechts	
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und	8A	M14/1	Versorgungspumpe	1A
	Leseleuchte			Zentralverriegelung (ZV) und	
E15e1	Leselicht links	9D		Unterdruck	
E15e2	Leselicht rechts	9D	N7	Lampenkontrollgerät	25M
E15h1	Warnsummer	7E	N18/1	Bedienanlage für Mittel- und	31A
E15s1	Schalter Deckenleuchte	8B		Seitendüsen Heizungsautomatik	
E15s2	Schalter Leseleuchte	10B		(HAU)	
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	11M	N18/1e1	Suchbeleuchtung	32A
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum	10M	N18/2	Bedienanlage für Mittel- und	29A
	rechts			Seitendüsen	
E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	18M		Klimatisierungsautomatik (KLA)/	
E17/4	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn	17M		Temperaturaautomatik (TAU)	
	rechts				

N18/2e1	Suchbeleuchtung	30A	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8H 16H 23H
N26	Steuergerät EDW	13M			
N32/7	Sicherheitspaket	15M			
	Lehnenverriegelung, links		X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	8H 16H 23H
N32/8	Sicherheitspaket	13M			
	Lehnenverriegelung, rechts				
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M 12M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	2F
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorne	21M	X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	26H
R3e1	Beleuchtung	20M	X26	Steckverbindung	11K
R3r1	Heizelement	21M		Innenraum/Motor, 12polig	
R3x1	Steckverbindung Zigarrenanzünder	28L	X30	Steckverbindung	17H
S1	Lichtdrehschalter	27A		Sonderausstattungsleiste, 5polig	
S2/1	Zündstartschalter	16A	X35/65	Trennstelle Kompaktleitungssatz / Cockpit	4H
S17/3	Türkontaktschalter vorne links	16M			
S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	14M	X85/2	Steckverbindung Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimati- sierungsautomatik	30F
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	2M		(HAU, TAU, KLA)/Innenraum, 12polig	
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	3M	Z6/7	Endhülse Masse W1, Einspeisung aus W1	30H
S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	3A	Z7/16	Endhülse Klemme 30 SA-Leiste	17I
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	2C	Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	12I 16I
W1	Hauptmasse (hinter Kombi- Instrument)				
W6	Masse Kofferraum Radlauf links		Z81/4	Endhülse Klemme 58d Rahmen- Boden-Anlage (RBA)	19F
W12	Masse Mittelkonsole				
W17	Masse Fondsitz rechts		Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	1F
W18	Masse Querträger Sitz vorn links				
W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

