

Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung
(außer ^(USA))
ab ca. 09/95

A1	Kombi-Instrument	20A	F1-13	Sicherung 13, Klemme 15R	22L
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	21A	F1-14	Sicherung 14, Klemme 30	6L
A1r1	Regelwiderstand	20A	F1-24	Sicherung 24, Klemme 30	17B
	Instrumentenbeleuchtung		F4	Sicherungsdose im Kofferraum	
B10/4	Temperaturfühler Innenluft	5B	F4-5	Sicherung 5, Klemme 30	5L
B10/4b1	Temperaturfühler	5B	H7	Elektronische Spiegelabblendung	8M
B10/4m1	Belüftungsgebläse	6B	M14/1	Versorgungspumpe	1A
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler Innenluft	5C		Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	
E12	Beleuchtung Schaltkulisie	18M	N7	Lampenkontrollgerät	22M
E13/4	Beleuchtung Brillenfach	9M	N18/2	Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen	10M
E13/5	Beleuchtung Kassetten-Ablage	18A		Klimatisierungsautomatik (KLA)/Temperaturaautomatik (TAU)	
E14/1	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel links	13A	N18/2e1	Suchbeleuchtung	11M
E14/2	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel rechts	12A	N26	Steuergerät EDW	2A
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	8A	N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	14M
E15e1	Leselicht links	9D	N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M
E15e2	Leselicht rechts	9D	N54	Steuergerät	4M
E15h1	Warnsummer	7E		Infrarotfernbedienung (IFZ)	
E15s1	Schalter Deckenleuchte	8B	R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn	20M
E15s2	Schalter Leseleuchte	10B	R3e1	Beleuchtung	20M
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	13M	R3r1	Heizelement	21M
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	12M	S1	Lichtdrehschalter	25A
E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	18M	S2/1	Zündstartschalter	15A
E17/4	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn rechts	17M	S17/3	Türkontaktschalter vorn links	15M
			S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	15M
E18/1	Kofferraumleuchte	4A	S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	2M 3M
E20	Beleuchtung Lichtdrehschalter	19M	S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	2M 3M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	3A
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	23B	S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	3C
F1-2	Sicherung 2, Klemme 58R	26B			
F1-10	Sicherung 10, Klemme 15	7L			

W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
W12	Masse Mittelkonsole	
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	9H 19H
X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	7H 15H
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampen- leitungssatz, 8polig	2G
X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	23H 24H
Z3/7	Endhülse Klemme 15R gesichert (F3-15)	21H
Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	7H
Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert F1-14	5G 6H 13H
Z7/40	Endhülse Klemme 30	17I
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	16I
Z81/4	Endhülse Klemme 58d, Rahmen- Boden-Anlage (RBA)	18F
Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	1G

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

