

Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung

USA ab 1990

A1	Kombi-Instrument	33A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	33A	F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	30L
A1r1	Regelwiderstand	32A	F1-C	Sicherung C, Klemme 30	30L
	Instrumentenbeleuchtung		F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	36L
A2	Radio	35A	F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	9L
A2/4	Radio-Bedienteil	35A	F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	8L
B10/4	Temperaturfühler Innenluft mit	7B	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	36L
	Belüftungsgebläse (in E15 enthalten)		F20	Zusatzsicherungsdose hinten	
B10/4b1	Temperaturfühler	6B		(Kofferraum)	
B10/4m1	Belüftungsgebläse	7B	F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	4L
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler	6D	H7	Elektronische Spiegelabblendung	11M
	Innenluft		K24	Relais Komfortschaltung	7M
E12	Beleuchtung Schaltkulisie	31M	M14/1	Versorgungspumpe	2A
E13/2	Handschuhkastenleuchte mit	35M		Zentralverriegelung (ZV) und	
	Schalter			Unterdruck	
E13/3	Beleuchtung Ablagefach mit Schalter	37M	N2/4	Steuergerät Gurtwarnung (USA)	21A
E13/4	Beleuchtung Brillenfach	38M	N7	Lampenkontrollgerät	37A
E13/5	Beleuchtung Kassetten-Ablage	30A	N18/2	Bedienganlage für Mittel- und	9A
E14/1	Sonnenblende mit beleuchtetem	5A		Seitendüsen	
	Spiegel links			Klimatisierungsautomatik (KLA)/	
E14/2	Sonnenblende mit beleuchtetem	4A		Temperaturaautomatik (TAU)	
	Spiegel rechts		N18/2e1	Suchbeleuchtung	9A
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und	9A	N26	Steuergerät EDW	6M
	Leseleuchte				20M
E15e1	Leselicht links	10D	N32/8	Sicherheitspaket	20M
E15e2	Leselicht rechts	11D		Lehnenverriegelung, rechts	
E15h1	Warnsummer	8E	N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	9M
E15s1	Schalter Deckenleuchte	9B			10M
E15s2	Schalter Leseleuchte	11B			27M
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	6M	N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung	7M
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum	5M		(IFZ)	
	rechts		R3	Zigarrenanzünder mit	33M
E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	9M		Ascherbeleuchtung vorne	
E17/4	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn	8M	R3e1	Beleuchtung	32M
	rechts		R3r1	Heizelement	33M
E18/1	Kofferraumleuchte	4M	R3x1	Steckverbindung Zigarrenanzünder	33K
E20	Beleuchtung Lichtdreheschalter	32M	S1	Lichtdreheschalter	38A

S17/3	Türkontaktschalter links	9M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8H 30G 39H
S17/4	Türkontaktschalter rechts	23M 24M 26M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	9H 19H 37H
S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	22M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	1H
S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	22K	X26	Steckverbindung Innenraum/Motor, 12polig	13K
S21/9	Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	18M	X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	28A
S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	18K	X85/2	Steckverbindung Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA)/Innenraum, 12polig	38F
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	2M	Z6/7	Endhülse Masse W1, Einspeisung aus W1	38H
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	3M	Z7/16	Endhülse Klemme 30 SA-Leiste	28F
S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	5M	Z21/2	Endhülse Türkontakt vorne (geschaltete Masse), Einspeisung aus Türkontaktschalter vorne links (S17/3) und vorne rechts (S17/4)	25K
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	5K	Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	26K
U19	Gültig mit Modulbox		Z81/4	Endhülse Klemme 58d Rahmen-Boden-Anlage (RBA)	31D
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)				
W6	Masse Kofferraum Radlauf links				
W12	Masse Mittelkonsole				
W16	Masse Aggregaterraum				
W17	Masse Fondsitz rechts				
W18	Masse Querträger Sitz vorn links				
W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

