

**Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung**

 **ab ca. 09/95**

A1	Kombi-Instrument	23A	F1-2	Sicherung 2, Klemme 58R	26L
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	24A	F1-10	Sicherung 10, Klemme 15	9L
A1r1	Regelwiderstand	22A	F1-13	Sicherung 13, Klemme 15R	25L
	Instrumentenbeleuchtung		F1-14	Sicherung 14, Klemme 30	8L
B10/4	Temperaturfühler Innenluft	6B	F1-16	Sicherung 16, Klemme 15C	18L
B10/4b1	Temperaturfühler	6B	F1-17	Sicherung 17, Klemme 15	9L
B10/4m1	Belüftungsgebläse	7B	F1-24	Sicherung 24, Klemme 30	20B
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler Innenluft	6D	F4	Sicherungsdose im Kofferraum	
E12	Beleuchtung Schaltkulisie	21M	F4-5	Sicherung 5, Klemme 30	4L
E13/4	Beleuchtung Brillenfach	26M	H7	Elektronische Spiegelabblendung	11M
E13/5	Beleuchtung Kassetten-Ablage	21A	M14/1	Versorgungspumpe	2A
E14/1	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel links	15A		Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	
E14/2	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel rechts	14A	N2/4	Steuergerät Gurtwarnung 	17A
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	9A	N7	Lampenkontrollgerät	25A
E15e1	Leselicht links	11D	N18/2	Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen	27A
E15e2	Leselicht rechts	11D		Klimatisierungsautomatik (KLA)/Temperaturaautomatik (TAU)	
E15h1	Warnsummer	9E	N18/2e1	Suchbeleuchtung	28A
E15s1	Schalter Deckenleuchte	9B	N26	Steuergerät EDW	6M
E15s2	Schalter Leseleuchte	11B	N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	16M
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	13M	N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	10M
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	12M	N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	7M
E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	20M	R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn	23M
E17/4	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn rechts	19M	R3e1	Beleuchtung	23M
E18/1	Kofferraumleuchte	4M	R3r1	Heizelement	24M
E20	Beleuchtung Lichtdreheschalter	22M	R3x1	Steckverbindung Zigarrenanzünder	23K
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S1	Lichtdreheschalter	26A
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	19B			

S17/3	Türkontaktschalter vorn links	17M	Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	9I
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	18M	Z7/19	Endhülse Klemme 30	3I
S47	Schalt- und Arbeitselement	2M		gesichert F1-14	8I
	Tür vorn links				12I
S48	Schalt- und Arbeitselement	3M	Z7/40	Endhülse Klemme 30	20G
	Tür vorn rechts		Z21/10	Endhülse Türkontakte	15I
S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	5M		(geschaltete Masse),	19H
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter	5K		Lötverbinder im Leitungssatz	
	Drehfalle/Heckdeckel		Z81/4	Endhülse Klemme 58d, Rahmen-	21D
W1	Hauptmasse			Boden-Anlage (RBA)	
	(hinten Kombi-Instrument)		Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement	1I
W6	Masse Kofferraum Radlauf links			(IFZ/EDW)	
W12	Masse Mittelkonsole				
W16	Masse Aggregaterraum				
W17	Masse Fondsitz rechts				
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links				
W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				
X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8I 21G 27G			
X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	10I 15G			
X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	1I			
X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	19D			
Z3/7	Endhülse Klemme 15R gesichert (F3-15)	24H			

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

