

**Elektrischer Schaltplan Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW),
Motoren 103 / 104 / 119 KE**
CH ab 1990

A2	Radio	28M	S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	32M
E3	Schlußleuchte links	19M	S16/3	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter/ Erkennung	32M
E3e4	Bremslicht	19M		Wählhebelstellung	
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	3M	S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	28M
E33	Zustandsanzeige EDW	34M	S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne links	4M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne rechts	5M
F1-C	Sicherung C, Klemme 30	14L	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	7M
F1-13	Sicherung 13, Klemme 56b	22L	S62	Schalter Motorhaube EDW	25M
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		S62/7	Schalter Handschuhkasten EDW	26M
F20-4	Sicherung 4, Klemme 30	1L	S62/8	Schalter Mittelablage EDW	25M
F20-5	Sicherung 5, Klemme 30	23L	S85	Schalter Innenzentralverriegelung	6M
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	6L	S86	Microschalter Komfort/EDW	8M
H3	Alarmsignalhorn	24M	S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	8K
K38	Relais Startsperr- (EDW)	35M	S87	Schaltergruppe, Tür vorne rechts	10M
M1	Starter	30M	S87s1	Microschalter Komfort/EDW	9M
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	8A	S87s2	Microschalter Drehfalle	10M
N7	Lampenkontrollgerät	18M	S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorne rechts	9K
N26	Steuergerät EDW	28A	S88	Schaltergruppe Heckdeckel	11M
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M	S88s1	Microschalter Komfort/EDW	11M
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Craschauslösung	17M	S88x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	11K
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	21M	S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	12M
S2/1	Zündstartschalter	14A	S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	12K
		37M	U4	Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 055 217 -	

U10	Gültig bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 055 216		X34/13	Mehrfachsteckverbindung	28E
U64	Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 064 346 -			Türkontaktschalter vorne rechts, 4polig	
W1	Hauptmasse (hinter Kombi- Instrument)		X42/13	Steckverbindung Sicherungskontakt EDW Radio, 1polig	27L
W2	Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)		X42/15	Steckverbindung EDW geschaltete Masse	38E
W6	Masse Kofferraum Radlauf links		X42/16	Steckverbindung EDW Scheinwerfer	22E
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts		X42/17	Steckverbindung Starter/Startsperre EDW, 2polig	35H
W12	Masse Mittelkonsole		X42/18	Zwischensteckverbindung Startsperre Klemme 50 (EDW), 1polig	36H
W16	Masse Aggregateraum				
W18	Masse Querträger Sitz vorne links		Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
W19	Masse Querträger Sitz vorne rechts		Y65/1	Umschaltventil Be- und Entlüftung Zentralverriegelung (ZV) Fahrertür	13M
X4	Leistungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	37H	Y65/2	Umschaltventil Be- und Entlüftung Zentralverriegelung (ZV) Beifahrertür	13M
X11/4	Prüfkupplung für Diagnose (Impulssignal)	24E	Z3/15	Endhülse Klemme 15 (EDW)	15E 35G
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz , 8polig	3H 13E	Z10	Endhülse Klemme 54L, Einspeisung aus Lampenkontrollgerät, Klemme 54L	18H
X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	16F	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	8E
X23	Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig	1H			
X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe, 6polig	30H 32H			
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	30H			
X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	16M			

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

