

**Elektrischer Schaltplan Standheizung (STH) mit Funkfernbedienung  
ab ca. 06/97**

A6	Heizgerät Standheizung/Zuheizer	6A	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	10G
A6m1	Umwälzpumpe	4C			
A6m2	Brennluftgebläse	5C	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	10F
A6n1	Steuergerät Standheizung/Zuheizer	6C	X72/1	Steckverbindung	6G
A6r2	Glühkerze	3C		Standheizung/Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA), 1 bzw. 3polig	
A6r3	Flammwächter, PTC-Widerstand	2C			
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1f31	Sicherung 31	11L	X74	Steckverbindung	7G
F1f32	Sicherung 32	12L		Kraftstoffdosierpumpe, 2polig	
N22	Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (KLA)	7M	Y23	Kraftstoffdosierpumpe Standheizung (STH)	8M
N34	Schaltuhr Standheizung	9M			
N34e1	Suchbeleuchtung Tastatur	10L			
N34v1	Diode "Grau" Standheizung in Betrieb	10L			
N34v2	Diode "Gelb" Vorwahlzeit aktiviert	9L			
W3	Masse Radlauf vorn links (Zündspule)				
W12	Masse Mittelkonsole				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

