

**Elektrischer Schaltplan Elektrische Sitzverstellung (ESV) ohne Memory**  
**Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –**

A1	Kombi-Instrument	19M	S17/3	Türkontaktschalter vorn links	12M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	27M
F1-4	Sicherung 4, Klemme 15	23H	S52/1	Schalter Lehnverriegelung linker Sitz, links	16M
F1-6	Sicherung 6, Klemme 56b	21H	S52/1x1	Steckverbindung Schalter Lehnverriegelung linker Sitz, links	15K
F1-8	Sicherung 8, Klemme 56a	20H	S52/2	Schalter Lehnverriegelung linker Sitz, rechts	15M
F1-9	Sicherung 9, Klemme 56a	22H	S52/2x1	Steckverbindung Schalter Lehnverriegelung linker Sitz, rechts	15K
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	22H	S52/3	Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, links	17M
F1-E	Sicherung E, Klemme 30	23B	S52/3x1	Steckverbindung Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, links	16K
F1-F	Sicherung F, Klemme 30	24B	S52/4	Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, rechts	17M
K24	Relais Komfortschaltung	22M	S52/4x1	Steckverbindung Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, rechts	17K
M25	Motorengruppe Verstellung Vordersitz links	3M	S59	Schalter Lenksäulenverstellung	24M
M25m1	Motor vor/zurück	1M	S59x1	Steckverbindung Schalter Lenksäulenverstellung	24K
M25m2	Motor hinten, hoch/tief	2M	S89	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links	8M
M25m3	Motor vorn, hoch/tief	4M	S89e1	Beleuchtung	10M
M25m4	Motor Kopfstütze, hoch/tief	5M	S89s1	Schalter vor/zurück	9M
M25m5	Motor Rückenlehne, vor/zurück	3M	S89s2	Schalter hinten, hoch/tief	7M
M26	Motorengruppe Verstellung Vordersitz rechts	35M	S89s3	Schalter vorn, hoch/tief	9M
M26m1	Motor vor/zurück	38M	S89s4	Schalter Kopfstütze hoch/tief	6M
M26m2	Motor hinten, hoch/tief	37M	S89s5	Schalter Rückenlehne vor/zurück	7M
M26m3	Motor vorn, hoch/tief	35M			
M26m4	Motor Kopfstütze hoch/tief	34M			
M26m5	Motor Rückenlehne, vor/zurück	36M			
N31	Steuergerät Komfortsitzverstellung links	11A			
N32	Steuergerät Komfortsitzverstellung rechts	26A 32A			
N32/5	Steuergerät Näherungsschalter links	11M			
N32/6	Steuergerät Näherungsschalter rechts	28M			
N32/7	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links	13M			
N32/8	Sicherheitspaket Lehnverriegelung rechts	18M 25M			

S90	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz rechts	30M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	21F
S90e1	Beleuchtung	27M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	19F
S90s1	Schalter vor/zurück	30M	X18/3	Steckverbindung	22F
S90s2	Schalter hinten, hoch/tief	31M		Innenraum/Schlußlampen- leitungssatz, 8polig	24F
S90s3	Schalter vorn, hoch/tief	29M			
S90s4	Schalter Kopfstütze hoch/tief	33M	X54/6	Steckverbindung	24F
S90s5	Schalter Rückenlehne vor/zurück	32M		Lenksäulenverstellung, 2polig	
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)		X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	15H
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links		X55/4	Kontaktierungsleiste, Sitz rechts	16H
W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts		Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	27G
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.		Z81/4	Endhülse Klemme 58d, Rahmen- Boden-Anlage (RBA)	28G
X4	Leistungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	22A 20M	<b>Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.</b>		
X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	10H 27D			

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

