

**Elektrischer Schaltplan Gurt- und Geschwindigkeitswarnung**

**SA ab ca. 09/95**

A1	Kombi-Instrument	5M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
F1-15	Sicherung 15, Klemme 15	4L
N2/4	Steuergerät Gurt- und Geschwindigkeitswarnung <b>SA</b>	3A
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	3M
S68/1	Schalter Gurtschloß Gurtbringer (GUB)/ Gurtwarnung, Sitz vorn links	2M
S68/1x1	Steckverbindung Schalter Gurtschloß Gurtbringer (GUB)/Gurtwarnung Sitz vorn links	1K
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
X2/1	Steckverbindung elektronischer Tachometer/Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung	6H
X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig	5F
X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	2I

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

