

**Elektrischer Schaltplan Gurtstraffer (GUS) mit Fahrer-/Beifahrer Airbag (AB), BAE
ab 07/93**

A1	Kombi-Instrument	4M	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/ Innenraum, 2polig	2I
A1e15	Kontroll-/Warnleuchte Airbag SRS	4M			
A45	Kontaktspirale Fanfaren/ Airbag	5I	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	5G
A45x1	Steckverbindung Kontaktspirale/ Airbag	5G	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	4D
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	3L			
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	6A	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3G
R12/1	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz vorn links	9M	X28/2	Steckverbindung Einspeisung Airbag (AB) mit Gurtstraffer (GUS), 2polig	2G
R12/2	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz vorn rechts	8M	X28/8	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS)/Trennstelle Sitz links, 2polig	9G
R12/3	Zündpille Airbag (AB) Fahrer	6M	X28/9	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS)/Trennstelle Sitz rechts, 2polig	8G
R12/8	Zündpille Airbag (AB) Beifahrer	7M			
S2/1	Zündstartschalter	1M			
U54	Gültig für Beifahrer - Airbag (AB)				
W26	Masse Steuergerät Gurtstraffer (GUS)/Airbag (AB)				

Massestelle ohne Bezeichnung,
Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk
bzw. Karosserie.

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

