

Elektrischer Schaltplan Gurtstraffer (GUS) mit Fahrer-/Beifahrer Airbag (AB), ZAE
(USA) ab 1994

A1	Kombi-Instrument	4M	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	2I
A1e15	Kontroll-/Warnleuchte Airbag SRS	4M			
A45	Kontaktspirale Fanfaren/ Airbag	5I	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	5G
A45x1	Steckverbindung Kontaktspirale/Airbag	5G	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	4D
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	3L			
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	6A	X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3G
R12/1	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz vorn links	9M	X28/2	Steckverbindung Einspeisung Airbag (AB) mit Gurtstraffer (GUS), 2polig	2G
R12/2	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz vorn rechts	8M	X28/8	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS)/Trennstelle Sitz links, 2polig	8G
R12/3	Zündpille Airbag (AB) Fahrer	6M	X28/9	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS)/Trennstelle Sitz rechts, 2polig	7G
R12/8	Zündpille Airbag (AB) Beifahrer	7M			
S2/1	Zündstartschalter	1M	X55/3	Kontaktierungsleiste Sitz links	9G
S68/3	Schalter Gurtschloß/Airbag (AB) Gurtstraffer (GUS), Sitz vorne links	10M	X55/4	Kontaktierungsleiste Sitz, rechts	11G
S68/4	Schalter Gurtschloß/Airbag (AB) Gurtstraffer (GUS) , Sitz vorne rechts	11M			
W26	Masse Steuergerät Gurtstraffer (GUS)/Airbag (AB)				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

