

Elektrischer Schaltplan Elektrische Sitzverstellung (ESV) mit Memory
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –

| | | | | | |
|-------|---|------------|---------|--|------------|
| A1 | Kombi-Instrument | 20M | N32/8 | Sicherheitspaket Lehnenverriegelung rechts | 19M 25M |
| F1 | Sicherungs- und Relaiskasten | | N32/9 | Steuergerät Spiegel- und Lenksäulenverstellung, mit Memory | 24M |
| F1-4 | Sicherung 4, Klemme 15 | 23H | S17/3 | Türkontaktschalter vorn links | 13M |
| F1-6 | Sicherung 6, Klemme 56b | 21H | S17/4 | Türkontaktschalter vorn rechts | 26M |
| F1-8 | Sicherung 8, Klemme 56a | 21H | S52/1 | Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links | 17M |
| F1-9 | Sicherung 9, Klemme 56a | 23H | S52/1x1 | Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links | 16K |
| F1-12 | Sicherung 12, Klemme 15R | 23H | S52/2 | Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts | 16M |
| F1-E | Sicherung E, Klemme 30 | 22B | S52/2x1 | Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts | 17K |
| F1-F | Sicherung F, Klemme 30 | 23B | S52/3 | Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, links | 18M |
| K24 | Relais Komfortschaltung | 22M | S52/3x1 | Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, links | 18K |
| M27 | Motorengruppe Verstellung Vordersitz links, mit Memory | 4M | S52/4 | Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, rechts | 19M |
| M27m1 | Motor vor/zurück | 4M | S52/4x1 | Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, rechts | 18K |
| M27m2 | Motor hinten, hoch/tief | 6M | S91 | Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links, mit Memory | 10M |
| M27m3 | Motor vorn, hoch/tief | 5M | S91e1 | Beleuchtung | 11M |
| M27m4 | Motor Kopfstütze, hoch/tief | 1M | S91s1 | Schalter vor/zurück | 8M |
| M27m5 | Motor Rückenlehne, vor/zurück | 3M | S91s2 | Schalter hinten, hoch/tief | 8M |
| M28 | Motorengruppe Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory | 36M | S91s3 | Schalter vorn, hoch/tief | 9M |
| M28m1 | Motor vor/zurück | 35M | S91s4 | Schalter Kopfstütze hoch/tief | 9M |
| M28m2 | Motor hinten, hoch/tief | 33M | S91s5 | Schalter Rückenlehne vor/zurück | 11M |
| M28m3 | Motor vorn, hoch/tief | 34M | | | |
| M28m4 | Motor Kopfstütze, hoch/tief | 38M | | | |
| M28m5 | Motor Rückenlehne, vor/zurück | 37M | | | |
| N32/1 | Steuergerät Verstellung Vordersitz links, mit Memory | 6A 17A | | | |
| N32/2 | Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory | 25A 34A | | | |
| N32/5 | Steuergerät Näherungsschalter links | 12M | | | |
| N32/6 | Steuergerät Näherungsschalter rechts | 26M | | | |
| N32/7 | Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links | 15M | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----|--------|---|------------|
| S91s6 | Schalter Speichertaste 1 | 7M | X4 | Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig | 21A 21M |
| S91s7 | Schalter Speichertaste 2 | 9M | | | |
| S91s8 | Schalter Speichertaste 3 | 10M | | | |
| S91s9 | Schalter Memory | 10M | X6 | Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig | 27A 11H |
| S92 | Schaltergruppe Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory | 30M | X11/4 | Prüfkupplung für Diagnose | 22F |
| S92e1 | Beleuchtung | 28M | X18 | Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig | 20F |
| S92s1 | Schalter vor/zurück | 32M | | | |
| S92s2 | Schalter hinten, hoch/tief | 32M | X18/3 | Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig | 23F 24F |
| S92s3 | Schalter vorn, hoch/tief | 30M | | | |
| S92s4 | Schalter Kopfstütze hoch/tief | 30M | | | |
| S92s5 | Schalter Rückenlehne vor/zurück | 30M | X54/6 | Steckverbindung Lenksäulenverstellung, 2polig | 24I |
| S92s6 | Schalter Speichertaste 1 | 32M | X55/3 | Kontaktierungsleiste, Sitz links | 16H |
| S92s7 | Schalter Speichertaste 2 | 31M | X55/4 | Kontaktierungsleiste, Sitz rechts | 17H |
| S92s8 | Schalter Speichertaste 3 | 30M | Z21/10 | Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz | 27F |
| S92s9 | Schalter Memory | 30M | | | |
| W1 | Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument) | | Z81/4 | Endhülse Klemme 58d, Rahmen-Boden-Anlage (RBA) | 28F |
| W18 | Masse Querträger, Sitz vorn links | | | | |
| W19 | Masse Querträger, Sitz vorn rechts | | | | |

Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

