

**Elektrischer Schaltplan Elektrische Sitzverstellung (ESV) mit Memory**  
**ab ca. 09/95**

A1	Kombi-Instrument	20M	N32/8	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung rechts	19M, 26M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		N32/9	Steuergerät Spiegel und Lenksäulenverstellung, mit Memory	25M
F1-19	Sicherung 19, Klemme 15	22F	S17/3	Türkontaktschalter vorn links	13M
F1-20	Sicherung 20, Klemme 15	21F	S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	27M
F1-21	Sicherung 21, Klemme 15R/30	24L	S52/1	Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links	17M
F1-22	Sicherung 22, Klemme 15R	23F	S52/1x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links	17K
F1-23	Sicherung 23, Klemme 30	22F	S52/2	Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts	16M
F1-26	Sicherung 26, Klemme 30	23B	S52/2x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts	16K
F1-27	Sicherung 27, Klemme 30	23B	S52/3	Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, links	18M
K24	Relais Komfortschaltung	22M	S52/3x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, links	18K
M27	Motorengruppe Verstellung Vordersitz links, mit Memory	4M	S52/4	Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, rechts	19M
M27m1	Motor vor/zurück	4M	S52/4x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, rechts	18K
M27m2	Motor hinten, hoch/tief	6M	S91	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links, mit Memory	10M
M27m3	Motor vorn, hoch/tief	5M	S91e1	Beleuchtung	11M
M27m4	Motor Kopfstütze, hoch/tief	1M	S91s1	Schalter vor/zurück	8M
M27m5	Motor Rückenlehne, vor/zurück	3M	S91s2	Schalter hinten, hoch/tief	8M
M28	Motorengruppe Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory	38M	S91s3	Schalter vorn, hoch/tief	9M
M28m1	Motor vor/zurück	36M	S91s4	Schalter Kopfstütze hoch/tief	9M
M28m2	Motor hinten, hoch/tief	33M	S91s5	Schalter Rückenlehne vor/zurück	11M
M28m3	Motor vorn, hoch/tief	34M			
M28m4	Motor Kopfstütze, hoch/tief	39M			
M28m5	Motor Rückenlehne, vor/zurück	37M			
N32/1	Steuergerät Verstellung Vordersitz links, mit Memory	6A 17A			
N32/2	Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory	32A			
N32/5	Steuergerät Näherungsschalter links	12A			
N32/6	Steuergerät Näherungsschalter rechts	26M			
N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	15M			

S91s6	Schalter Speichertaste 1	10M	X54/6	Steckverbindung	24I
S91s7	Schalter Speichertaste 2	9M		Lenksäulenverstellung, 2polig	
S91s8	Schalter Speichertaste 3	7M	X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	16H
S91s9	Schalter Memory	10M	X55/4	Kontaktierungsleiste, Sitz rechts	17H
S92	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory	30M	Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	12K 22H 27I
S92e1	Beleuchtung	28M			
S92s1	Schalter vor/zurück	32M	Z81/4	Endhülse Klemme 58d, Rahmen- Boden-Anlage (RBA)	11H 28H
S92s2	Schalter hinten, hoch/tief	32M			
S92s3	Schalter vorn, hoch/tief	30M			
S92s4	Schalter Kopfstütze hoch/tief	31M			
S92s5	Schalter Rückenlehne vor/zurück	29M			
S92s6	Schalter Speichertaste 1	30M			
S92s7	Schalter Speichertaste 2	31M			
S92s8	Schalter Speichertaste 3	33M			
S92s9	Schalter Memory	30M			
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links				
W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				
X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	21M 24B			
X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	20H			

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

