

**Elektrischer Schaltplan Elektrische Spiegel-, Lenksäulenverstellung (ESL) mit Memory und Spiegelheizung  
ab ca. 09/95**

F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S59	Schalter Lenksäulenverstellung	21M
F1-18	Sicherung 18, Klemme 15	9L	S59s1	Lenksäule vor/zurück	21M
F1-21	Sicherung 21, Klemme 15R/30	13L	S59s2	Lenksäule nach oben/unten	20M
		16L	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
M20	Motor Lenksäulenverstellung	18M	W12	Masse Mittelkonsole	
M20m1	Motor Längsverstellung, vor/zurück	19M			
M20m2	Motor Höhenverstellung, oben/unten	17M			
M21/1	Außenspiegel links, elektrisch verstellbar und beheizt	3M 6M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
M21/1m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	3K 6K			
M21/1m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	3L 6L	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8M
M21/1r1	Spiegelheizung	4K 7K	X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	9I
M21/2	Außenspiegel rechts, elektrisch verstellbar und beheizt	3M 6M	X54/6	Steckverbindung Lenksäulenverstellung, 2polig	14H
M21/2m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	3K 6K	X54/7	Steckverbindung Steuergerät/Motor Lenksäulenverstellung, 8polig	16H
M21/2m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	3L 6L	X54/8	Steckverbindung Steuergerät/Schalter Lenksäulenverstellung, 6polig	20H
M21/2r1	Spiegelheizung	4K 7K			
N32/1	Steuergerät Verstellung Vordersitz links, mit Memory	14M			
N32/2	Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory	14M			
N32/9	Steuergerät Spiegel und Lenksäulenverstellung, mit Memory	11A			
S50	Schalter Außenspiegel/Innenspiegel	12M			
S50s1	Spiegelverstellung nach oben/unten	13M			
S50s2	Spiegelverstellung nach innen/außen	11M			

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

