

Elektrischer Schaltplan Gurtwarnung

(USA) ab 1990

A1	Kombi-Instrument	8M	X11	Diagnosedose, 9polig	4F
A1e9	Warnleuchte	8M	X18	Steckverbindung	1F
	Sicherheitsgurt/Rückenlehnenverriegelung			Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig	
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte links	5M	X18/3	Steckverbindung	12F
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte rechts	4M		Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		X26	Steckverbindung Innenraum/Motor, 12polig	4H
F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	10L	X55/3	Kontaktierungsleiste Sitz links	12H
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	10L			
F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	9L			
F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	6L			
K24	Relais Komfortschaltung	7M			
N2/4	Steuergerät Gurtwarnung (USA)	7A			
N32/7	Sicherheitspaket	2M			
	Lehnenverriegelung, links				
N32/8	Sicherheitspaket	3M			
	Lehnenverriegelung, rechts				
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Craschauslösung	14M			
S1	Lichtdrehschalter	11M			
S17/3	Türkontaktschalter links	1M			
S17/4	Türkontaktschalter rechts	4M			
S68/1	Schalter Gurtschloß Gurtwarnung, Sitz vorne links	12M			
S68/1x1	Steckverbindung Schalter Gurtschloß Fahrer Gurtbringer (GUB)/Gurtwarnung	12L			
U19	Gültig mit Modulbox				
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)				
W18	Masse Querträger Sitz vorne links				
W19	Masse Querträger Sitz vorne rechts				

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

