

Elektrischer Schaltplan Gurtwarnung

(USA) ab ca. 09/95

A1	Kombi-Instrument	11M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	1F
A1r1	Regelwiderstand	12M			
	Instrumentenbeleuchtung		X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	13F
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	3M			
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	4M	X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	13H
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	5M	Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert F1-14	4H
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1-2	Sicherung 2, Klemme 58R	8L			
F1-14	Sicherung 14, Klemme 30	6L			
F1-16	Sicherung 16, Klemme 15C	8L			
F1-17	Sicherung 17, Klemme 15	7L			
N2/4	Steuergerät Gurtwarnung (USA)	7A			
N7	Lampenkонтрольgerät	10M			
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	4M			
N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	2M			
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	14M			
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn	12M			
R3e1	Beleuchtung	12M			
S1	Lichtdrehschalter	9M			
S17/3	Türkontaktschalter vorn links	1M			
S68/1	Schalter Gurtschloß Gurtbringer (GUB)/ Gurtwarnung, Sitz vorn links	13M			
S68/1x1	Steckverbindung Schalter Gurt- schloß Gurtbringer (GUB)/ Gurtwarnung, Sitz vorn links	13K			
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)				
W12	Masse Mittelkonsole				
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

