



P03-5287-57

Verschlußdeckel (2) an Ölwanne hinten

Schrauben (1) M6 x 85

Haltesperre (3) 601 589 02 40 00 in Zahnkranz

Haltesperre (3)

abnehmen, aufstecken.

ab-, anschrauben.

einrasten lassen, ggf. Kurbelwelle drehen  
(01-0120).

ab-, anschrauben (10 Nm).



Haltesperre (3) mit Schrauben (4) M6 x 90 an  
schrauben, da sonst die Gewinde im hinteren  
Abschlußdeckel beschädigt werden.

## Sonderwerkzeug

