



Vorderen Deckel	aus-, einbauen (01-2120).
Einlaßnockenwelle entgegen Drehrichtung	drehen bis Steuerkette entlastet.
Umlenkrad Vorderseite	markieren, wegen Drehrichtung.
Schraube (3) "Linksgewinde"	herausdrehen, eindrehen, anziehen 35 Nm (Ziffer 3).
Umlenkrad (1) mit Lagerzapfen (2)	abnehmen, aufstecken (Ziffer 4).

Anziehdrehmomente in Nm

Schraube (Linksgewinde)	35
-------------------------	----

Aus-, einbauen

- 1 Einlaßnockenwelle entgegen Drehrichtung drehen, bis Steuerkette am Umlenkrad entlastet ist.
- 2 Umlenkrad Vorderseite markieren. Ein gelaufenes Umlenkrad soll seine Drehrichtung beibehalten.

- 3 Schraube (3) "Linksgewinde"
herausdrehen, eindrehen und anziehen.
Anziehdrehmoment
35 Nm.
- 4 Umlenkrad (1) mit Lagerzapfen (2)
abnehmen, Lagerbuchse ölen und aufstecken.

