



Dargestellt am Typ 124 Limousine

Typ 124 T-Limousine

Typ 124 Limousine/Coupé/Cabriolet,
Typ 129
Schutzkasten (69)

Gummipuffer (58) aus Laschen

Typ 124 T-Limousine



Sicherheitsvorschriften beachten!

Überdruck im Kraftstoffbehälter

ab-, anschrauben (Einbaulage Kraftstoffpumpe
siehe 07.3-5713).
aus-, einhängen, prüfen, gegebenenfalls
erneuern.

abbauen. Dazu Verschlußdeckel öffnen,
schließen.

Abdeckung (69a)

Kraftstoffschlauch druckseitig (52) und
Kraftstoffschlauch saugseitig (53) mit Klemme (011)

Kraftstoffschlauch saugseitig (53)

Gummipuffer (58a) aus Laschen

Dichtheit aller Anschlußstellen

aus-, einhängen (Einbaulage Kraftstoffpumpe
siehe Hinweis).

abklemmen, abnehmen (Hinweis beachten).
Sonderwerkzeug 000 589 40 37 00.

abziehen, aufschieben. Dazu Schlauchschelle
(53/3) lösen, festziehen.

aus-, einhängen. Gummipuffer (58a) von
Kraftstoffpumpe 1 (M3m1) abziehen,
aufschieben, prüfen, gegebenenfalls erneuern.
bei laufendem Motor prüfen.

Sonderwerkzeug



Hinweis

Typ 124 T-Limousine

Die Kraftstoffpumpe 1 (M3m1) ist zwischen
Hinterachse und Kraftstoffbehälter angeordnet.

Kraftstoffschlauch saugseitig nicht an
Krümmung (Pfeil) abklemmen.

