



Elektrische Steckverbindung (Pfeil) \_\_\_\_\_

Halter (29) \_\_\_\_\_

Leerlaufsteller Y6 \_\_\_\_\_

abziehen, aufstecken.

ab-, anmontieren.

aus-, einbauen.

Dabei Formschläuche (28) abziehen,  
aufstecken.



Schlauchband 30 mm auf  
Luftmengenmesserseite und Schlauchband  
27 mm auf Leerlaufverteilerseite anbringen.

Seit Oktober 1990 wird der Formschlauch  
zwischen Leerlaufsteller und Luftmengenmesser  
mit zwei Schlauchbändern befestigt. Dadurch  
wird ein Abrutschen des Formschlauches  
verhindert.

#### Serieneinsatz

Typ \_\_\_\_\_ ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. \_\_\_\_\_

129.066 F 020375