



**P15-8014-53**

#### Hinweis

Die Zündleitungen sind auf dem Teilemarkt nur noch als Meterware erhältlich. Deshalb sind vor Einbau der Zündleitungen mit einer Anschlagzange die Anschlußteile anzubringen.

Zündleitungen

Enden der Zündleitungen

Hülse der Kabelschraube

Markierungen für die einzelnen Zylinder  
an den Zündleitungen

Zündkerzenstecker

auf Länge abschneiden.

6 mm abisolieren.

aufstecken und mit Anschlagzange zuerst an  
der Isolierung, dann an der Zündleitungsseele  
befestigen.

aufstecken.

aufschrauben.

Sonderwerkzeug

