



P15-8014-53

**Hinweis**

Die Zündleitungen sind auf dem Teilemarkt nur noch als Meterware erhältlich. Deshalb sind vor Einbau der Zündleitungen mit einer Anschlagzange die Anschlußteile anzubringen.

**Zündleitungen**

Enden der Zündleitungen

Hülse der Kabelschraube

Markierungen für die einzelnen Zylinder

Zündkerzenstecker

Winkelstecker

auf Länge abschneiden.

6 mm abisolieren.

aufstecken und mit Anschlagzange zuerst an der Isolierung, dann an der Zündleitungsseele befestigen.

an den Zündleitungen aufstecken.

aufschrauben.

aufschrauben.

**Sonderwerkzeug**