





Fahrzeug auf Hebehühne oder Montagegrube \_\_\_\_\_ stellen.  
 Verkleidung (7) vorne rechts \_\_\_\_\_ aus-, einbauen.  
 Kühlmittelschlauch (6) von Überlaufbehälter \_\_\_\_\_ abziehen, montieren.

a  
 Bei Ausbau des Überlaufbehälters (1) bleibt  
 Schutzkappe (3) von Belüftungstutzen (5)  
 neben Spritzwasserbehälter (4) liegen.  
 aufstecken.

Schutzkappe (3) \_\_\_\_\_