



P30-5050-57

Abdeckung vor dem Luftfilter

Steckverbindung Stellglied Tempomat (M16x1)

Reguliergestänge am Stellglied Tempomat (M16)

Schrauben (40)

Stellglied Tempomat (M16)

Regulierung

aus-, einbauen.

am rechten Radlauf trennen, Leitung freilegen, Leitung verlegen, zusammenstecken (Anordnung siehe Bildhinweis).

aus-, einhängen.

heraus-, hineindrehen.

Hinweis

Seit November 1989 entfallen die Scheiben zwischen Gummilager und Querbrücke.

herausnehmen, einsetzen.

prüfen, gegebenenfalls einstellen
(siehe 30-1010).

Bildhinweis

M16x1 Steckverbindung Stellglied Tempomat

