



Sicherheitsvorschriften beachten.

Verschlußdeckel für Kraftstoffbehälter

abnehmen, aufsetzen.

Führungstrichter (45)

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit KAT muß Führungstrichter (45) eingebaut sein.

aus-, einbauen. Die Niete (Pfeile) mit Sonderwerkzeug 123 589 05 33 00 herausziehen. Beim Einbau Niete mit Dorn einschlagen.



Es dürfen keine Niete in den Kraftstoffbehälter fallen. Sie heben die Funktion des Beruhigungstopfes auf (Reservemenge nicht nutzbar).

Sonderwerkzeug

