



Steckverbindung für Nebelscheinwerfer

Schraube (1) von Mutter (2)

Clipse (3) an Abdeckung (4)

Abdeckung (4)

Mutter (5) am Querträger

Halter (6) für Außentemperaturfühler mit Keil

Stoßfänger nach vorne

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

trennen (von unten).

herausdrehen.

ausclipsen.

abnehmen.

herausdrehen.

ausclipsen (von vorne).

abnehmen.