



Seitenwandverkleidung über Batterie
Batterie
Befestigungsmuttern (2) am Heckmittelstück
Seitenverkleidung links (unter Heckleuchte)
Unterlegscheiben für Muttern (2)
Stoßfänger nach hinten

herausnehmen.
abklemmen, abschrauben und herausnehmen.
herausdrehen.
herausklappen, bis Unterlegscheibe erreichbar.
herausnehmen (die mittleren mit Stabmagnet).
ausfahren.



Sollte der Halter (3) verbogen sein:
Abdeckung von Seitenverkleidung links
Muttern (1)
Halter (3)
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

herausnehmen.
herausdrehen.
abnehmen.

Hinweis

Abdichtgummi für Schottwand (Radlauf hinten)
unter Stoßfängervorderteil montieren.