

## 88-505      Typkennzeichen am Heckdeckel anbringen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

Typkennzeichen und Klebefläche auf ca. 40°C anwärmen (Heizstrahler, Fön oder ähnliches).

Typkennzeichen nach Zeichnung ansetzen und andrücken.

