



Fahrer- und Beifahrersitz \_\_\_\_\_ nach vorn stellen.  
 Arretierung (1) am Fondsitzkissen (2) \_\_\_\_\_ drücken und Fondsitzkissen vorn anheben (Pfeile).  
 Fondsitzkissen (2) \_\_\_\_\_ herausnehmen.  
 Schraube (3) \_\_\_\_\_ herausdrehen (4 Stück pro Lehne).  
 Fondlehne (5) \_\_\_\_\_ oben entriegeln (Pfeil) und einzeln herausnehmen.  
 Vor Einbau der Fondlehne die Einbaulage der Steckmutter (4) \_\_\_\_\_ kontrollieren.

Beim Einbauen des Fondsitzkissen beide Gurtschlösser in die Aussparung am Fondsitzkissen \_\_\_\_\_ einführen.  
 Beide Arretierungen (1) \_\_\_\_\_ einrasten und Sicherheitsgurte in die Seitentaschen ablegen.