

Diagnose - Funktionskontrolle

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe ¹⁾
1.0 Funktionskontrolle	Abblendlicht einschalten	Nach 1 bis 2 s 50% der maximalen Leuchtkraft Nach ca. 30 s maximale Leuchtkraft	23 Prüfprogramm-Elektrik

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten