

Fahrzeug-Batterie muß ausreichend geladen sein

(Säuredichte 1,24 kg/dm³)

Sicherungen in Ordnung

Typ 129 ohne ADS und Typ 140

Hinterachssensor Leuchtweitenregulierung (A51) und Vorderachssensor

Leuchtweitenregulierung (A52) mechanisch in Ordnung

Typ 129 mit ADS

Niveausensor Vorderachse (B22/2) und Niveausensor Hinterachse (B22/3)
mechanisch in Ordnung

Elektrische Schaltpläne, Anordnungen der Massestellen und Steckverbindungen

siehe "Elektrische Schaltpläne"

Bezeichnung

Typ 129


Typ 140

Gruppe

82

82

Sonderwerkzeuge



201 589 00 99 00

Handelsübliche Werkzeuge, Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52