

Anordnung der Bauteile
Typ 129

Bild 1

N41 Steuergerät Reiserechner (RRE) mit Anzeige
S67 Tastatur Reiserechner (RRE)

