


1. Zündung: **AUS**
2. Steuergerät ADS, Federung (N51) freilegen.
3. Buchsenkasten mit Prüfleitungssatz am Steuergerät ADS anschließen (siehe Bild 1).

Siehe "Elektrische Schaltpläne

Bezeichnung
Typ 129, Band 2"

Gruppe
32

Sonderwerkzeuge




Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittelhandbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52
Funktionsgenerator	Sun, DTR 8416

Anschlußschema Buchsenkasten

Bild 1

- 001 Kupplung Steuergerät ADS, Federung (N51)
- 002 Prüfkabel
- 003 Multimeter
- 004 Buchsenkasten
- N51 Steuergerät ADS, Federung



Anschlußschema Funktionsgenerator

Bild 2

- 001 Kupplung Steuergerät ADS, Federung (N51)
- 002 Prüfkabel
- 004 Buchsenkasten
- 032 Funktionsgenerator
- N51 Steuergerät ADS, Federung

