

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt
Warnleuchte ASD blinkt bei Erstbetriebsnahme eines <b>neuen</b> Steuergerätes ASD	Abgleichvorgang der Rotoren an Vorder- zu Hinterachse noch nicht durchgeführt (Initialisieren)	Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit > 30 km/h kurzzeitig ungebremst fahren