

Dargestellt am Typ 140

Bild 1

- | | |
|-------|---|
| 6a | Bremssattel hinten rechts |
| 6b | Bremssattel hinten links |
| 13 | Druckspeicher (Typ 129.058/063/067: Anordnung im Motorraum rechts) |
| A1e17 | Warnleuchte ABS |
| A1e21 | Funktionsleuchte ASR |
| A1e22 | Warnleuchte ASR |
| A7/3 | Hydraulikeinheit ASR |
| L6/1 | Drehzahlgeber vorn links |
| L6/2 | Drehzahlgeber vorn rechts |
| L6/3 | Drehzahlgeber hinten links |
| L6/4 | Drehzahlgeber hinten rechts |
| M15 | Vorladepumpe ASR |
| N16/1 | Grundmodul (GM) |
| N30/1 | Steuergerät ASR |
| S9/1 | Bremslichtschalter ASD/ASR |
| S76 | Schlupfswellenschalter ASR |
| X11/4 | Prüfkupplung für Diagnose |

