

Diagnose Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/ Abhilfe ¹⁾
Motor läuft nicht	Spannungsversorgung Schaltgerät EZL (N1/3)	23 1.0 und 2.0
	Positionsgeber Kurbelwelle (L5)	23 4.0
	Schaltgerät EZL (N1 / 3)	

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.