

Elektronisches Fahrpedal

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe
Kontrollleuchte ASR leuchtet während der Fahrt auf und "Elektronisches Fahrpedal" geht in Notlauf	Sollwertgeber Elektronisches Fahrpedal (EFP) (R25) prüfen, evtl. erneuern. Stellglied Elektronisches Fahrpedal (EFP) (M16 /1) Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP) (N4 /1)	23 3.0 ¹⁾ 23 4.0 ¹⁾ 23 1.0 ¹⁾
Druckpunkt beim Gasgeben und /oder Elektronisches Fahrpedal schaltet ab	Leerwegstange (20) (Bild 1, 3, 6) verbogen	RA 30-300
Rückschaltung beim automatischen Getriebe stimmt nicht	Regulierung nicht richtig eingestellt	RA 30-300

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung 22 beachten.

Tempomat

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe
Tempomat ohne Funktion	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP) (N4 /1) empfängt kein Geschwindigkeitssignal	26 3.0 ¹⁾
Sägen bei Tempomatbetrieb	Stellglied Elektronisches Fahrpedal (EFP) (M16 /1) prüfen, evtl. erneuern	26 5.0 ¹⁾

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung 25 beachten.