

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/ Abhilfe 1)
Leerlaufregelung in Notlauf	Spannungsversorgung Steuergerät Leerlaufregelung Stellglied Leerlaufregelung	1.0 2.0-7.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung 22 beachten .