

Bild 1

- M16/6 Stellglied Leerlaufregelung
- N3/1 Steuergerät Lufthitzdraht (LH)
- N4/4 Steuergerät Leerlaufregelung (LLR)
- N16/1 Grundmodul (GM)
- N30 Steuergerät ABS
- X11/4 Prüfkupplung für Diagnose 38polig (Impulssignal)

P30-5100-57




Bild 2

- A1p8 Elektronischer Tachometer
- S16/3 Startsperr- und Rückfahrschalter, Erkennung Wahlhebelstellung
- S40/2 Schalter Kupplungspedal 2polig (nur mechanisches Getriebe)

P35-0009-17