


Typ 129 ab 09/95

Bild 1

A1e26	Kontrollleuchte CHECK ENGINE
B5/2	Druckgeber Diagnosemodul
G3/1	O ₂ -Sonde nach KAT
K35	Relais O ₂ -Sondenheizung nach KAT
N3/4	Steuergerät (HFM)
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/
N16/1	Leerlaufregelung (LLR)
N59/1	Grundmodul (GM)
X11/4	Diagnosemodul II
X11/22	Prüfkupplung für Diagnose 38polig (Impulssignal)
Y27/6	Prüfkupplung für Diagnosemodul II
Y58/1	Umschaltventil Regenerierung Überwachung
A	Umschaltventil Regenerierung
B	Leitung zum Aktivkohlebehälter
B	Leitung zum Motor



P07.51-0390-57


Prüfprogramm - Elektrik

Anordnung der Bauteile

Typ 140 bis 08/95

Bild 2

A1e26	Kontrollleuchte CHECK ENGINE
B5/2	Druckgeber Diagnosemodul
G3/1	O ₂ -Sonde nach KAT
N3/4	Steuergerät (HFM)
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/
N16/1	Leerlaufregelung (LLR)
N59/1	Grundmodul (GM)
X11/4	Diagnosemodul II
X11/22	Prüfkupplung für Diagnose 38polig (Impulssignal)
Y27/6	Prüfkupplung für Diagnosemodul II
Y58/1	Umschaltventil Regenerierung Überwachung
A	Umschaltventil Regenerierung
B	Leitung zum Aktivkohlebehälter
B	Leitung zum Motor



P07-6533-57


Prüfprogramm - Elektrik

Anordnung der Bauteile

Typ 140 ab 09/95

Bild 3

B5/2	Druckgeber Diagnosemodul
F23/1	Steuergerätebox
N3/4	Steuergerät (HFM)
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)
N16/1	Grundmodul (GM)
N59/1	Diagnosemodul II (unter Fondsitze)
Y27/6	Umschaltventil Regenerierung Überwachung
Y58/1	Umschaltventil Regenerierung
	A Leitung zum Aktivkohlebehälter
	B Leitung zum Motor



P07.51-0424-57


Prüfprogramm - Elektrik

Anordnung der Bauteile

Typ 140 ab 09/95

Bild 4

A1e26	Kontrolleuchte CHECK ENGINE
G3/1	O ₂ -Sonde nach KAT
X11/22	Prüfkupplung für Diagnosemodul II



P07.51-0423-57


Prüfprogramm - Elektrik

Anordnung der Bauteile

Typ 210

Bild 5

A1e26	Kontrolleuchte CHECK ENGINE
B5/2	Druckgeber Diagnosemodul
G3/1	O ₂ -Sonde nach KAT
N59/1	Diagnosemodul II
X11/4	Prüfkupplung für Diagnose 38polig (Impulssignal)
X11/22	Prüfkupplung für Diagnosemodul II
Y27/6	Umschaltventil Regenerierung Überwachung
Y58/1	Umschaltventil Regenerierung



P07.51-0391-57