

Bild 1


- A1e17 Kontrollleuchte ABS
- A7/3k1 Relais Magnetventil
- A7/3k2 Relais Hochdruck-/Rückförderpumpe
- A7/3 Hydraulikeinheit ASR/ETS
- B24/2 Querbeschleunigungssensor
- L6/1 Drehzahlgeber vorn links
- L6/2 Drehzahlgeber vorn rechts
- L6/3 Drehzahlgeber hinten links
- L6/4 Drehzahlgeber hinten rechts
- N16/1 Grundmodul
- S9/1 Bremslichtschalter
- X11/4 Prüfkupplung für Diagnose

#### Nur bei ASR

- A1e21 Warnleuchte ASR
- A1e22 Kontrollleuchte ASR
- N47/1 Steuergerät ASR/PML
- S12 Schalter Feststellbremskontrolle
- S76/5 Schalter ASR OFF
- Y61 Umschaltventil Hauptbremszylinder (Typ 129.076, 140.04/05/06/07)

#### Nur bei ETS

- A1e35 Kontrollleuchte ETS
- A1e36 Warnleuchte ETS
- N47/2 Steuergerät ETS/PML



P42.40-0296-57