

1. Batteriespannung 11-14 V
2. Sicherungen F1-4, F1-8 in Ordnung.
3. Bei Spannungsmessungen Zündschlüssel in Stellung "1" oder Tür geöffnet.

Siehe "Elektrische Schaltpläne Typ 129, Band 1 und 2"

Bezeichnung: Funktionsgruppe

Typ 129 46, 54, 72, 91

Sonderwerkzeuge



Handelsübliche Werkzeuge

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	SUN, DMM5 Fluke 23 DB Thorn Avometer 2003