

Bild 1

- | | |
|-------|--|
| N2/1 | Steuergerät Gurtstraffer (GUS) |
| R12/1 | Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz links |
| R12/2 | Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz rechts |
| X11/7 | Prüfanschluß Gurtstraffer (GUS) 4polig |
| 1 | Gurtschloß Sitz links |
| 2 | Gurtschloß Sitz rechts |

