


Brennräume

Die Brennräume der Zylinderköpfe der Motoren 103.94 und 103.98 sind unterschiedlich und dürfen nicht vertauscht werden.


Außerdem sind die Zylinderköpfe der Motoren mit offenem Brennraum (2. Ausführung) unterschiedlich zu den vorher verwendeten Zylinderköpfen mit Quetschspalten (1. Ausführung).

Zylinderkopf 1. Ausführung mit Quetschspalten (Pfeil) nur zusammen mit den dazugehörigen Kolben verwenden (siehe Ersatzteile).



P01-6041-13

Zylinderkopf 2. Ausführung mit offenem Brennraum (Pfeil) nur zusammen mit den dazugehörigen Kolben verwenden.



P01-6042-13