



P01.40-0236-57

Zylinderstifte (20) und (21) \_\_\_\_\_ einbauen, nicht bis Anschlag einschlagen.  
Hinweis  
Die vorgegebenen Einbaumaße müssen eingehalten werden, damit das entsprechende Anbauteil, z. B. Gleitschiene ausreichende Lagerführung erreicht.