

---

**Getriebe blockiert beim Rückwärtsfahren**

**alle**

---

Ursache/Abhilfe:

1. Druckstück am Rückwärtsgangkolben gebrochen.
3. Tellerfeder B3 gebrochen.
4. Bohrung im Klappenventil (9) ist verstopft oder nicht angebracht. Klappenventil reinigen bzw. Bohrung anbringen, ca 1 mm ([27-400](#)).